

Upprullning

Art.nr 412080

Till upprullningen hör även aluminiumrör med art.nr 41259.

Gör så här:

Pos nr (se bilaga 1)

1. Montera PVC-lagringarna i de mindre aluminiumrören. 1+2+3
2. Skjut in de två mindre aluminiumrören i det större aluminiumröret, så att de bildar ett teleskoprör. 3
3. Placera gavlarna på lämplig kortsida, vinkelrätt mot poolens långsida. Reglera längden på teleskopröret, så att ett glapp på 5mm finns mellan PVC-lagringarna och gavlarna. 3+5
4. Skruva fast gavlarna med skruv 5,5x38 5+6
5. Lås fast ratten med M5x90 och mutter. 7+8
6. Montera locken på gavlarna. 10+5
7. Montera pluggen på PVC-lagringen. 9+2
8. Skruva fast teleskopröret i PVC-lagringarna i ett av teleskoprörets plana spår med skruv 4,2x13. Skruva samtidigt fast duken i teleskopröret. 3+1+2+4



