

Till upprullningen behövs teleskoprör i 3 delar av aluminium, art.nr 41259.

|                                                                                                                                                                                | Pos    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1. Montera PVC-lagringarna i de korta aluminiumrören.                                                                                                                          | 1+2+3  |
| 2. Skjut in de två korta aluminiumrören i det längre aluminiumröret, så att de bildar ett teleskoprör.                                                                         | 3      |
| 3. Placera gavlarna på lämplig kortsida, vinkelrätt mot poolens långsida. Reglera längden på teleskopröret, så att ett glapp på 5mm finns mellan PVC-lagringarna och gavlarna. | 5      |
| 4. Skruva fast gavlarna i underlaget med skruv 5,5x38.                                                                                                                         | 17     |
| 5. På den gavel där ratten ska sitta placeras en bricka på varje sida när PVC-lagringens axel sticks igenom gaveln.                                                            | 19     |
| 6. Montera därefter det stora kugghjulet på den PVC-lagringens axel och lås fast med M5x30 och mutter.                                                                         | 6+7    |
| 7. Montera det lilla kugghjulet i ratten och lås fast med M5x90 och mutter.                                                                                                    | 8+9+10 |
| 8. Trä kåpan på gaveln uppifrån med kåpans kantbleck i gavelns spår.                                                                                                           | 11     |
| 9. Lås fast kåpan med locket på gaveln.                                                                                                                                        | 12     |
| 10. Skruva fast bottenplåten på kåpan med M4x8.                                                                                                                                | 13+14  |
| 11. Montera pluggarna på gaveln utan ratt och dess PVC-lagring.                                                                                                                | 15+16  |
| 12. Skruva fast teleskopröret i PVC-lagringarna i ett av teleskoprörets plana spår med skruv 4,2x13. Skruva samtidigt fast duken i teleskopröret.                              | 3+1+2  |
| 13. Fixera ratten med låsbygeln.                                                                                                                                               | 18     |



